

edロックPLUS Bitkey Edition



開け方いろいろ

Mở khóa bằng ứng dụng



Bạn có thể mở khóa nhà với điện thoại di động bằng cách tải ứng dụng mở khóa về.

Mở khóa bằng mật mã



Có thể mở khóa với các phím số bằng mật mã mà bạn đã cài đặt tùy ý.

Mở khóa bằng thẻ IC



Có thể mở khóa bằng thẻ giao thông FeliCa hoặc thẻ IC thông thường.

Ghi chú

Xin lưu ý dưới đây là điều kiện của thiết bị tại thời điểm sử dụng ứng dụng.

- Bluetooth 4.2 trở lên
- iPhone : Các kiểu máy được cài đặt iOS 15 trở lên
- Android : Các kiểu máy được cài đặt Android 8 trở lên

Ver.15.1

ご利用の流れは裏面をご確認ください。

Hướng dẫn sử dụng

① Đăng ký nhập nhà

- Vui lòng cài đặt để có thẻ nhận được email từ 「@mail.bitkey.cloud」
- Trường hợp nhận link hướng dẫn bằng tin nhắn SMS, với những khách hàng sử dụng docomo・au・Rakuten sẽ là 「05031838851」, với những khách hàng sử dụng Softbank sẽ là 「242178」.
- Email sẽ được gửi đến trước ngày nhập nhà. Vì vậy vui lòng hoàn thành cài đặt việc nhận thư.

② Trước ngày vào nhà, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến số điện thoại hoặc email mà bạn đã cung cấp khi đăng ký.


Đăng nhập vào đường link đính kèm trên thư hướng dẫn vào nhà.



Cài đặt mật khẩu sau đó tạo tài khoản.



Sau khi xác nhận quy tắc sử dụng, mã xác nhận sẽ được gửi đến.



Nhập mã xác nhận được gửi đến.



※ Trường hợp hiển thị 「認証情報がありません」, vui lòng sao chép và dán đường link vào Google Chrome để đăng nhập.

※ Nhât định phải cập nhật phiên bản mới nhất của Google Chrome.

※ Hiệu lực của mã xác nhận là trong 24 tiếng tính từ khi nhận được mail.

※ Trường hợp không nhận được thư, vui lòng liên hệ tới trung tâm dịch vụ Leopalace.

③ Tải ứng dụng Homehub

1. Tải ứng dụng



Mã code chuyên dụng để tải app

Hoặc



Tìm kiếm từ khóa 「homehub」

Đọc mã code

2. Nhập ID và mật khẩu



3. Chọn vào đăng nhập



※ Hãy bật ON ở cài đặt Bluetooth của cả điện thoại và ứng dụng.

※ Đối với hệ điều hành Android thì phải cài đặt thông tin vị trí ở cả điện thoại và ứng dụng.

④

Khách vào phòng (lần đầu cài đặt)

Đăng ký mật mã trên ứng dụng Homehub

Đăng ký mật mã để sử dụng khi bị mất điện thoại hoặc hết pin.


※ Đảm bảo đặt điện thoại gần cửa trong khoảng cách tối đa 10cm để thao tác.

1. Chọn vào 「進む」

2. Chọn 「準備をはじめ」

る」

3. Chọn vào 「パスコードを登録」 và đăng ký



Cách mở khóa bằng mật mã

① Nhấn nút khởi động ở phía dưới bên trái của thiết bị chính để hiển thị bàn phím số.

② Nhập mật mã đã đăng ký và chạm vào “*”.

③ Chạm vào dãy số gồm 4 chữ số hiển thị ngẫu nhiên trên bàn phím số

► Trường hợp đã tạo tài khoản, nhưng trên ứng dụng Homehub không hiển thị chìa khóa, vui lòng xác nhận đã đăng nhập tài khoản ID đúng chưa.

※ Tài khoản ID : • Nhận link hướng dẫn qua email ⇒ ID là địa chỉ mail
• Nhận link hướng dẫn qua tin nhắn SMS ⇒ ID là số điện thoại

1. Từ màn hình trang cá nhân chọn 「アカウントの管理」



2. Từ アカウント chọn 「ログアウト」



3. Nhập tài khoản ID và mật khẩu sau đó chọn 「ログイン」



⑤

Khách vào phòng (mở khóa)

Mở khóa thông minh bằng ứng dụng Homehub



Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, thông tin khóa sẽ được gửi đến ứng dụng Homehub vào ngày nhập phòng.

Đặt điện thoại cách ổ khóa cửa tối đa 10cm và kiểm tra xem tình trạng 「đang đóng」 「đang mở」.

Sau đó, chạm vào **あける** cửa sẽ được mở khóa.

※ Hãy bật Bluetooth ở chế độ ON ở cả điện thoại và ứng dụng Homehub.

Đối với hệ điều hành Android, phải cài đặt thông tin vị trí (định vị) cho cả điện thoại và ứng dụng.

※ Hãy thao tác khi để điện thoại gần ổ khóa cửa.

※ Trường hợp hiển thị 「không kết nối」 vui lòng để điện thoại gần ổ khóa cửa và thao tác lại một lần nữa.

⑥ Kiểm tra tình trạng cài đặt khóa tự động

Chạm vào giữa ảnh màn hình hoặc vuốt lên.

Mở mục cài đặt 「設定」 và kiểm tra cài đặt khóa tự động.



▶ Cài đặt ở trạng thái 「ON」

Chức năng tự động sẽ khiến cửa tự động khóa. Hãy nhớ mang theo điện thoại khi đi ra ngoài.

▶ Cài đặt ở trạng thái 「OFF」

Có thể khóa cửa bằng ứng dụng hoặc mật mã đã cài đặt.

※ Trong cả 2 trường hợp, để tránh xảy ra sự cố vui lòng cài đặt mật mã mở khóa để phòng.

▶ Cách khóa cửa (phương pháp khóa)



Khóa bằng ứng dụng



Nhấn vào nút khởi động ở phía dưới bên trái của thiết bị.



Khóa thủ công 「khóa bằng 1 lần chạm」



Sau đó nhập mật mã đã cài đặt và nhấn 「*」.

Lưu ý



- Khóa thông minh hoạt động bằng pin.
Khi lượng pin trong khóa còn ít, hãy thay pin càng sớm càng tốt.
- Hãy đảm bảo sử dụng pin loại **lithium CR123-A**.
Nếu sử dụng loại pin khác, thiết bị có thể không khởi động được ở nhiệt độ thấp.
- Nếu hết pin, vui lòng tự thay pin. Chi phí thay pin sẽ do khách hàng tự chi trả.
Vui lòng tham khảo phương pháp thay pin trên [trang hỗ trợ Leopalace21](#).

電池残量表示	電池の残量
	ほぼいっぱいの容量があります
	容量が少になりました
	容量がほとんどありません。お早めに電池を交換してください。



Trang hỗ trợ Leopalace21



Trang hỗ trợ bitlock

※ Thông tin về pin được cập nhật thông qua việc sử dụng ứng dụng homehub để thao tác ổ khóa thông minh.

※ Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, phương thức vận hành thiết bị, v.v.. vui lòng tham khảo trang hỗ trợ bitlock.

Các cài đặt khác

■ Hướng dẫn đăng ký bạn bè để sử dụng khóa


1. Trongマイページ chọn vào「友だち」

2. Nhấn vào「+」ở phía dưới bên phải để thêm bạn bè bằng mã code.

3. Chọn vào bạn bè đã thêm.

4. Chọn vào biểu tượng chìa khóa ở phía trên bên phải.

5. Chọn loại sẽ phát hành rồi gửi.



※ Khi đăng ký ché độ bạn bè, người được chia sẻ khóa cũng phải tải, cài đặt ứng dụng Homehub sau đó đăng nhập trước vào ứng dụng.

※ Chọn 「サブオーナー」 nếu muốn đưa chìa khóa cho gia đình, và chọn 「ゲスト」 nếu chỉ muốn chia sẻ chìa khóa cho bạn bè sử dụng tạm thời.

Sau đó hãy thao tác theo hướng dẫn của ứng dụng

■ Đăng ký thẻ NFC

※ Vui lòng để điện thoại gần cửa khoảng cách tối đa 10cm khi thực hiện thao tác.

1. Chọn vào「hình ngôi nhà」

2. Chọn vào「設定」

3. Chọn vào
「NFCカード認証」

4. Chọn vào
「NFCカードを追加」



Phương pháp mở khóa bằng thẻ NFC

① Nhấn nút khởi động trên thiết bị 2 lần để vào chế độ đọc thẻ.

(Nếu bàn phím số hiển thị, vui lòng nhấn lại nút khởi động)

② Chạm thẻ NFC đã đăng ký vào đầu đọc.

Sau đó hãy thao tác theo hướng dẫn của ứng dụng

※ Không hỗ trợ thẻ IC trên điện thoại.

Địa chỉ liên hệ

Trung tâm dịch vụ Leopalace

TEL : 0570-048-021

Thời gian tiếp nhận : 10:00~18:30