

# edロックPLUS Bitkey Edition



## 開け方いろいろ

### 어플로 열기



전용 어플을 인스톨하여  
스마트폰으로 열 수 있습니다.

### 비밀번호로 열기



임의로 설정한 비밀번호로  
열 수 있습니다.

### IC 카드로 열기



교통 카드 FeliCa 카드 등, 평소  
사용하고 계신 IC카드로 열 수  
있습니다.

### 주의사항

아래는 이용 시 필요한 단말기의 조건입니다. 주의하여 주시기 바랍니다.  
Bluetooth 4.2이상 기종  
【iPhone】iOS 15이상 설치된 기종  
【Android】Android 8이상 설치된 기종

Ver.14

ご利用の流れは裏面をご確認ください。

# 이용하는 방법

## ① 입주 신청

- ※ 「@mail.bitkey.cloud」 로부터 메일을 수신할 수 있도록 설정하여 주시기 바랍니다.
- ※SMS로 입주 안내를 받으실 경우, docomo・au・Rakuten 이용자께서는 「05031838851」 , SoftBank 이용자께서는 「242178」 로부터 메시지가 발송됩니다.
- ※입주 전날에 메일이 도착합니다. 그 전까지 반드시 메일이 수신 가능하도록 설정하여 주시기 바랍니다.

## ② 입주 전날에, 신청 시 기입해주신 메일 주소,전화번호로 레오팔레스로부터 안내 메일이 도착합니다.

입주안내 메일에 기재된 URL로 접속합니다.

비밀번호를 설정하여 계정을 만듭니다.

이용 규약을 확인 후 인증 코드가 도착합니다.

수신한 인증 코드를 입력하여 주십시오.



- ※URL에 접속 후 「인증정보가 없습니다」 라고 표시될 경우, Google Chrome에 URL을 복사, 붙여넣기한 후 로그인하여 주십시오.
- ※Google Chrome는 반드시 최신 버전으로 업데이트하여 주시기 바랍니다.
- ※인증 코드는 메일 발송 후, 24시간 동안 유효합니다.
- ※메일이 받지 못한 경우, 레오팔레스 서비스 센터로 연락주시기 바랍니다.

## ③ Homehub어플을 다운로드합니다.

1. 어플을 인스톨합니다.

2. ID와 설정한 비밀번호를 입력합니다.

3. 「ろぐいん」을 터치 합니다.



어플 다운로드용 2차원 코드



앱스토어에서 「homehub」 를 검색

2차원 코드를 스캔

※ 어플과 스마트폰 본체의 블루투스를 반드시 ON으로 설정하여 주십시오.

※ 안드로이드의 경우, 어플과 스마트폰의 위치 정보를 반드시 ON으로 설정하여 주시기 바랍니다.



# ④ 입주 Homehub어플로 스마트록을 잠금 해제합니다.



계정 등록을 완료하면, 입주 당일에 homehub 어플로 열쇠가 도착합니다.

스마트폰을 현관문 10cm 이내에서 「しまっています」「あいています」 표시를 확인합니다. 그 상태에서 **あける** 를 누르면 잠금이 해제됩니다.

※어플과 스마트폰 본체 양 쪽의 Bluetooth 설정을 반드시 ON으로 하여 주십시오.  
Android의 경우, 어플과 본체 양 쪽의 위치 정보 설정도 반드시 ON으로 하여 주십시오.  
※반드시 스마트록 근처에서 조작하여 주십시오.  
※「未接続」라고 표시된 경우, 스마트폰의 설정을 확인하고 스마트록 가까이에서 다시 조작하여 주시기 바랍니다.

▶ 계정을 만들었음에도 homehub 어플에 열쇠가 표시되지 않을 경우, 계정 아이디가 맞는지 확인하여 주십시오.

※ 계정 ID : ・입주 초대를 「메일」로 받은 경우 ⇒ 메일 주소  
・입주 초대를 「SMS」로 받은 경우 ⇒ 전화 번호

1. 마이 페이지 「アカウントの管理」(계정 관리)를 누릅니다.



2. 계정에서 로그아웃합니다.



3. 계정ID와 패스워드를 입력하여 로그인합니다.



계정 ID가 「메일 주소」「전화 번호」중 어느 쪽으로 되어 있는지 확인한 후, 입주 초대를 받은 계정과 다를 경우 로그아웃합니다.

# ⑤ 오토록 설치 상태를 확인합니다.

일러스트 위 부분을 터치하거나, 위로 스와이프합니다.

「設定」탭을 열고, 오토록 설정을 확인합니다.



▶ 설정이 「オン」인 경우  
오토록 기능에 의해 자동으로 잠깁니다. 외출 시, 반드시 스마트폰을 소지하여 주십시오.

▶ 설정이 「オフ」인 경우  
스마트폰 어플, 또는 설정한 패스코드로 잠급니다.

※ 어느 쪽의 경우에도, 만일을 위해 「패스코드」를 반드시 설정하여 주십시오.  
(다음 페이지 ⑥참조)

## ⑥ Homehub 어플로 패스코드를 등록합니다.

스마트폰을 분실 또는 배터리가 없을 경우에 필요하므로, 반드시 등록하여 주시기 바랍니다.

1. 「집 모양 아이콘」을 터치 합니다.



2. 「設定」을 터치합니다.



3. 「パスコード認証」을 터치합니다.



4. 「パスコードを追加」를 터치합니다.



### 패스 코드로 여는 방법

- ① 본체 왼쪽 하단의 시작 버튼을 누릅니다.
- ② 등록된 패스코드를 입력하고 「\*」를 누릅니다.
- ③ 4개의 숫자가 임의로 표시되면 그 버튼을 모두 누릅니다.

이후부터 어플 안내에 따라 조작하여 주십시오.

### ▶ 잠그는 방법



어플로 잠금

OR



수동 잠금이 「ワンタッチ施錠」 (원터치 잠금)



본체 왼쪽 하단의 시작 버튼을 눌러서 잠금니다.



수동 잠금이 「認証して施錠」 인증 후 잠금



등록한 패스코드를 입력하고 「\*」를 누릅니다.

### 주의사항



- 스마트록은 건전지로 작동합니다. 건전지 잔량이 적어지면 바로 건전지 교체하여 주시기 바랍니다.
- 건전지는 **単3리튬전지**를 사용하여 주십시오. 그 외의 건전지를 사용하면 온도가 낮을 때 작동하지 않을 수 있습니다.
- 배터리가 떨어지면 입주자께서 교체하여 주시기 바랍니다. 교체 방법은 [레오파레스21 FAQ 페이지](#)를 참고하여 주십시오.

배터리 표시	배터리 잔량
	거의 꽉 찬 상태
	잔량이 적어졌습니다.
	배터리가 거의 없는 상태입니다. 빨리 배터리를 교체하여 주십시오.



레오파레스21 FAQ



Bitlock 서포트 페이지

**※배터리 정보는 어플에서 스마트록 기기 조작(통신)을 하였을 때 갱신됩니다.**

※그 외에 제품 및 기기 조작 방법 등에 관하여, bitlock 서포트 페이지를 참고하여 주십시오.


# 그외 설정

## ■ 친구 등록하여 열쇠 공유하기


1. 마이페이지에서 「友だち」를 터치합니다.



2. 오른쪽 하단의 「+」를 터치, QR코드로 친구를 추가합니다.



3. 추가한 친구를 선택합니다.



4. 우측 상단의 열쇠 아이콘을 터치 합니다.



5. 발행할 종류를 선택합니다.



※친구 등록을 할 때, 열쇠의 공유를 받는 분도 사전에 homehub 어플 설치와 어플 등록을 하고, homehub 어플에 로그인 해주시기 바랍니다.  
※가족 등에게 열쇠를 줄 때에는 「サブオーナー」를 선택하고, 친구 등 일시적으로 이용할 때에 한정하여 열쇠를 공유할 때는 「ゲスト」를 선택합니다.

이후부터는 어플 안내에 따라 조작하여 주시기 바랍니다.

## ■ NFC카드 등록하기

※반드시 스마트폰을 문에서 10cm 이내의 거리에서 조작해주시길 바랍니다.

1. 「집 모양 아이콘」을 터치 합니다.



2. 「設定」을 선택합니다.



3. 「NFCカード認証」을 선택합니다.



4. 「NFCカードを追加」를 선택합니다.



NFC카드로 여는 방법

- ①본체 기동 버튼을 2번 누르면 카드 인식 모드가 됩니다. (숫자 키패드가 표시되는 경우에는 한 번 더 기동 버튼을 누릅니다)
- ②등록한 NFC카드를 리더기에 터치합니다.

이후부터는 어플 안내에 따라 조작하여 주십시오.

※ 모바일IC카드는 대응하지 않습니다.

## 문의

레오파레스 서비스센터

TEL : 0570-048-021

업무 시간 : 10시~18시30분